

## HANDLEIDING, MODEL 8811

### 1. BEDIENINGSTOETSEN

PWR : Aan/uit

°C/°F : Keuze eenheid Celsius of Fahrenheit

MN/MX : Start opname: 1 x kort indrukken  
Nogmaals indrukken: max. gemeten waarde  
Nogmaals indrukken: min. gemeten waarde  
Stoppen opname: 1 x lang ingedrukt houden

HOLD : Houdt de gemeten waarde vast in het display.

REL : Relatief functie. De huidige temperatuur wordt als referentie genomen en als 0,0 weergegeven.

BKLT : Hiermee wordt de verlichting 30 sec ingeschakeld.



### 2. UITSCHAKELLEN SLEEP FUNCTIE

Het instrument schakelt na 20 minuten automatisch uit (sleep functie)

Tijdelijk uitschakelen sleep functie

Houd de PWR toets gelijktijdig ingedrukt met de HOLD toets, wanneer het instrument is uitgeschakeld. Er verschijnt een "n" in het midden van het display laat nu de PWR toets los en vervolgens de HOLD toets. Het instrument schakelt aan zonder de sleep functie.

De sleep functie wordt weer geactiveerd wanneer het instrument wordt uitgeschakeld.

### 3. RELATIEVE TEMPERATUURFUNCTIE

Druk eenmaal op de REL toets en de REL indicatie verschijnt in beeld. De huidige temperatuur waarde wordt als referentie genomen en als 0,0°C weergegeven. Verschillen t.o.v. deze temperatuur worden weergegeven bijv. 1,6°C of -3,1°C. Door nogmaals op de REL toets te drukken wordt de functie uitgeschakeld.

### 4. BATTERIJ VERVANGEN

Wanneer de batterij indicator in het display verschijnt is de spanning te laag. Draai de schroef aan de achterzijde los, schuif de afdekkap eraf en vervang de 9V batterij.

Voor verdere details zie bijgesloten Engelstalige handleiding.