

## HANDLEIDING, MODEL 8852

### 1. BEDIENINGSTOETSEN

---

O	: Aan/uit
REC	: Start opname: 1 x kort indrukken Nogmaals indrukken: max. gemeten waarde Nogmaals indrukken: min. gemeten waarde Stoppen opname: 1 x lang ingedrukt houden
REL/HOLD	: Houdt de gemeten waarde vast in het display.
°C/°F	: Keuze eenheid Celsius of Fahrenheit
Channel	: 1 x indrukken grote weergave T1 wisselt met weergave T2 Nogmaals indrukken verschil T1-T2 wordt groot weergegeven Nogmaals indrukken instrument gaat terug naar de standaard instellingen.
Lamp	: Hiermee wordt de verlichting 30 sec ingeschakeld.

### 2. SLEEP FUNCTIE

---

Het instrument schakelt na 20 minuten automatisch uit (sleep functie)

Tijdelijk uitschakelen sleep functie

Houd de aan-/uit toets gelijktijdig ingedrukt met de REL/HOLD toets, wanneer het instrument is uitgeschakeld. Er verschijnt een "n" in het midden van het display laat nu alleen de aan/uit toets los. Het instrument schakelt aan zonder de sleep functie. De sleep functie wordt weer geactiveerd wanneer het instrument wordt uitgeschakeld.

### 3. THERMOKOPPEL WIJZIGEN

---

Druk de aan/uit toets en REC meer dan 2 seconden gelijktijdig in. K verschijnt links in beeld, met de °C/°F toets kunt u een keuze maken voor K, J of T. Bevestig uw keuze met REC, vervolgens verschijnt de S midden in het display.

### 4. BATTERIJ VERVANGEN

---

Verwijder de thermokoppels. Draai de schroef aan de achterzijde los, schuif de afdekkap eraf en vervang de 9V E-Blok batterij.

Voor verdere details zie bijgesloten Engelstalige handleiding.

Opties: RS232 interface met software met logfunctie.