

HANDLEIDING, MODEL

1. SPECIFICATIES

Meetbereik	: -50°C tot +200°C
Bedrijfstemperatuur	: 0°C tot +50°C
Nauwkeurigheid	: ± 1°C (-20°C tot +150°C) ± 2°C (-50°C tot -20°C) ± 3°C (+150°C tot +200°C)
Resolutie	: 0,1°C over hele bereik
Afmetingen voeler	: Diameter 3,5 mm, lengte 115 mm
Afmetingen display	: 16 (L) x 28 (B) mm
Afmetingen product	: 160 (L) x 52 (B) x 21 (H) mm
Gewicht	: 72 gram
Batterij	: 1 x 1,5V AAA

2. BEDIENINGSTOETSSEN

ON/OFF	: Aan/uit
↓	: hiermee kunt u de alarmwaarde veranderen
SET	: Door op SET te drukken kunt u de HI en LO alarmwaardes instellen door middel van de pijl toets (MAX/MIN toets). Door nogmaals op SET te drukken kunt u deze waarde bevestigen. Als u de ingestelde alarmwaarde uit wilt schakelen dient u op ON/OFF te drukken totdat de waarde op OFF staat.
MAX-MIN	: Geheugen functie, 1x indrukken het max. symbool gaat knipperen en max. waarde wordt weergegeven. Nogmaals indrukken het min symbool gaat knipperen en de min. waarde wordt weergegeven. Nogmaals indrukken en het display keert terug naar de normale weergave.
°C/°F	: Houd de set knop ca 4 seconden ingedrukt de eenheid veranderd naar Celsius of Fahrenheit.
Alarm instellen	: Set 1 x indrukken, met ↓ stelt u de HI-waarde in. Nogmaals op SET drukken om met ↓ de LO-waarde in te stellen. Nogmaals op SET drukken om de alarminstellingen te verlaten. : Hold, 1 x indrukken, de waarde blijft in het display vast staan en het °C of °F gaat knipperen. Nogmaals indrukken en de functie wordt opgeheven.

3. GEBRUIK

- Steek de voeler ca 50mm in het materiaal, lees de waarde uit zodra deze niet meer verandert.
- Gebruik de thermometer niet in de oven.
- Reinig de voeler direct na gebruik om kruisbesmetting te voorkomen.
- Wanneer de min/max. functie in gebruik is kan de thermometer niet worden

uitgeschakeld.

- Wanneer de thermometer rare waarden aan gaat geven kunt u deze resetten door middel van de Reset knop op de achterkant van de thermometer.

4. BATTERIJ VERVANGEN

Open het batterijklepje, vervang de batterij 1 x 1,5V AAA.